

# Mix 2 Match

## Keramikwaschtisch Slim 710mm, 910mm




### Einhängen

Aufhänger rastet in der Montageplatte ein und kann ohne entriegeln nicht mehr ausgehängt werden.



### Aushängen / entriegeln

Entriegeln Sie den Aufhänger mit einem spitzen Gegenstand an der gezeigten Position an der Montageplatte. Erst jetzt lässt sich das Möbel aushängen.



### Einstellen

untere Schraube = Tiefe  
obere Schraube = Höhe

### Oberkante Korpus

